



Checkliste für Verfahren B DIN EN 13829

Nr	Bauteil / Öffnung / Einbau etc	Präparation nach DIN EN 13829	Check
1	Außentüren/Fenster/Dachflächenfenster	Schließen	
2	Innentüren	Öffnen	
3	Fenster in ungeheizten Räumen	Schließen	
4	Klappen/Türen/Luken zu Abseiten innerhalb der Systemgrenze im Dachgeschoss	Öffnen	
5	Klappen/Türen/Luken zu Gebäudebereichen außerhalb der Systemgrenze (z.B. Garage, Abstellräume, Spitzbogen, Abseiten)	Schließen	
6	Tür zum ungeheizten Keller/Kellerflur/Kellertreppenabgang	Schließen	
7	Schlüssellocher	Keine Maßnahme	
8	Einbauten in der abgehängten Decke	Keine Maßnahme	
9	Kanalbelüftungsventile im beheizten Gebäudebereich	Keine Maßnahme	
10	Leerrohre zu ungeheizten Gebäudebereichen (z.B. für nachträglich Montage von Solaranlagen)	Keine Maßnahme	
11	Rollladengurtdurchführungen	Keine Maßnahme	
12	Klappen zum Wäscheschacht zum unbesetzten Gebäudeteil	Schließen	
13	Briefkastenklappen/-schlitze/Katzenklappen	Abdichten	
14	Zentrale Staubsaugeranlage	Keine Maßnahme	
15	Fahrschachtbelüftung von Aufzügen, Rauch- und Wärmeabzug RWA	Wenn schließbar, dann schließen, sonst abdichten	
16	Wäschetrockner im beheizten Gebäudeteil mit Abluft nach außen	Abdichten	
17	Deckel von Schächten mit Pumpen/Installationen im beheizten Gebäudeteil	Schließen	
18	Fugen im Absenkenden für Ladebuchten in Lagerhallen	Keine Maßnahme	
19	Raumluftabhängige Feuerstätten für feste Brennstoffe, Öl und Gas (Öfen, Herde, Kamine, Durchlauferhitzer)	Klappe schließen, Asche entfernen, sonst keine Maßnahme	
20	Nachströmöffnung für die Ablufthaube bzw. Verbrennungsluftversorgung	Wenn schließbar, dann schließen, sonst abdichten	
21	Öffnung „Zuluft“ im Heizraum/Brennstofflager innerhalb der Systemgrenze	Wenn schließbar, dann schließen, sonst abdichten	
22	Im beheizten Gebäudebereich angeordnete Hinterlüftungsöffnung von Schornsteinen	Abdichten	
23	Außenluftdurchlässe (ALD) für die freie Lüftung inkl. der Fensterfuge montierter Fensterfalzlüfter	Abdichten	
24	Abluft-Herdhaube (Küche)	Abdichten	
25	Einzelventilatoren, Abluftdurchlässe sowie Außenluftdurchlässe (ALD) für Abluftanlagen nach DIN 18017-3 oder BaRL	Abdichten	
26	Einzelventilatoren, Abluftdurchlässe sowie Außenluftdurchlässe (ALD) für Abluftanlagen zur Wohnungslüftung nach DIN 1946-6	Abdichten	
27	Zuluftventilatoren (zur Schalldämmlüftung) zur Belüftung einzelner Räume	Abdichten	
28	Zu- und Abluftdurchlässe oder Außenluft- und Fortluftdurchlässe von Zu- und Abluftanlagen zur Wohnungslüftung nach DIN 1946-6 sowie RLT-Anlagen im Nichtwohnungsbau	Abdichten	

Quelle: FLiB informiert 2/2015

ENERGIEBERATUNG
Robert Bergmüller
Lindenstraße 4
84092 Bayerbach

Telefon 0151 50735481
info@energieberatung-bergmueller.de